

LA PLATAFORMA DE LA CONSTRUCCION

AHORRE TIEMPO Y DINERO

Frentes de armario

- 1 Colocar un **cerco de madera** en el perímetro del hueco.
- 2 **Cortar las puertas** en función de la medida del hueco con el cerco. Para puertas de madera, elegir un tablero de 10 mm. Para puertas de espejo, el espesor mínimo debe ser de 5 mm.
- 3 Colocar los perfiles horizontales y verticales.
- 4 Fijar los **rodamientos** al frente de armario (ruedas inferiores y superiores).
- 5 Fijar la **guía superior** paralelamente a la pared del fondo y a la distancia deseada (entre 50 y 60 cm).
- 6 Confirmar la verticalidad de las puertas. Colocar la **guía inferior** (sin fijarla) y montar una puerta introduciéndola en la guía superior y dejándola descansar sobre la inferior. Con un **nivel**, mover la guía inferior hacia delante o hacia atrás hasta conseguir la verticalidad. Marcar los puntos donde taladrar y desmontar la puerta.
- 7 Fijar la guía inferior y **colocar la puerta**.
- 8 **Ajustar** las puertas regulando los rodamientos.



Consejos:

Si se ha utilizado una guía simple, colocar un **bandó** adicional para ocultar los rodamientos. Se puede añadir un **burlete** en los perfiles verticales para amortiguar el golpe cuando se cierre la puerta.

En las puertas de espejo, colocar un **adhesivo** especial en la parte posterior de la luna para evitar roturas.



Herramientas Necesarias

Flexómetro, sierra de calar o manual, atomilladora o clavadora, arco de sierra para cortar metal.

de profesional a profesional