

LA PLATAFORMA DE LA CONSTRUCCION

AHORRE TIEMPO Y DINERO

Impermeabilización de cubiertas con membrana de caucho

Ventajas

Características del producto	<ul style="list-style-type: none">- Material apto para cualquier tipo de cubierta (invertidas, ajardinadas, transitables, tráfico pesado, etc), muros, fachadas, freáticos, limahoyas, platos de ducha, estanques, depósitos, etc.- Sistema de instalación certificado por DIT 461.
Ventajas para sus clientes	<ul style="list-style-type: none">- Alta resistencia a la intemperie.- 20 años de garantía (para una correcta instalación).
Ventajas para usted	<ul style="list-style-type: none">- Mínimas uniones.- Instalación en frío, sin necesitar máquinas de calor o fuego.- Accesorios para todos los puntos singulares.- Uniones seguras y fáciles de realizar.- Membrana compatible con otros materiales de construcción.- Membrana monocapa sin refuerzos en los perímetros o cambios de ángulo.

Detalles de instalación



- 1 Coloque la membrana Gisolene sobre el sustrato. Déjela reposar durante 30 minutos. Doble hacia atrás la mitad de la membrana.
- 2 Aplique adhesivo soporte E.P.D.M. a la cara inferior de la membrana doblada. Aplique adhesivo soporte E.P.D.M. al sustrato que vaya a cubrirse.
- 3 Deje secar las dos superficies hasta que el adhesivo no se pegue al dedo al tocarlo.
- 4 Presione la membrana contra el sustrato utilizando un rodillo. Bárrala por encima con una escoba suave. Repita estos pasos para la otra mitad de la membrana.
- 5 Adhiera la membrana con el adhesivo soporte E.P.D.M. hasta el muro vertical y sobre la parte superior del borde del tejado.
- 6 Enrolle el exceso de membrana hacia la esquina y dóblela formando una oreja.
- 7 Doble la membrana de modo que quede plana sobre el borde de la azotea. Recorte el exceso de membrana.
- 8 Corte la membrana desde la parte superior a la inferior hasta la base en la esquina exterior. Adhiera la membrana con adhesivo soporte E.P.D.M. Aplique imprimación hasta una distancia de 10 cm a cada lado y déjela secar.
- 9 Adhiera un trozo de Formflash hasta la base.
- 10 Aplique una nueva capa de imprimación.
- 11 Adhiera al muro vertical el Formflash.
- 12 Ejerza presión con un rodillo de mano.

de profesional a profesional